

Bedienungsanleitung
Operating Manual

DEU

ENG



LUMOBI App



Erhältlich im App Store
Available in App Store



Erhältlich bei Google Play
Available at Google Play




WICHTIG!
DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG MUSS VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS
SORGFÄLTIG GELESEN WERDEN!
→ **AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN!**


INHALT

1.	LEUCHTE VERBINDEN	4
2.	VERBINDUNG BEARBEITEN	7
3.	LEUCHTE BEDIENEN	8
4.	LOKALE UHRZEIT EINSTELLEN	9
5.	SCHALTZEITEN DEFINIEREN	10
6.	EINSTELLUNGEN VORNEHMEN	11
7.	VTL DEMO MODUS	12
8.	PASSWORT ÄNDERN	13
9.	LEUCHTE AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN	14


1. LEUCHTE VERBINDEN




- ▶ Als erstes die App öffnen.
- ▶ Bei «Neues Gerät hinzufügen» auf die Lupe tippen.



- ▶ Passwort eingeben.
- ▶ Standard: 1234
- ▶ Kann anschließend in den Einstellungen geändert werden.



- ▶ Leuchte wird gesucht
- ▶ Smartphone in die Nähe der Leuchte halten, insbesondere, wenn mehrere Leuchten im Raum sind





- **Leuchte wurde gefunden**
- **Die Leuchte blinkt 4-mal**
- **Mit einem Klick bestätigen**




- **Leuchten auswählen und anschließend «ausgewählte Geräte übernehmen»**
- **Alternativ «alle Geräte übernehmen»**

Gerät verbinden 	
 VIVAA Free VTL 	
 SL-tower VTL Anonymio Clock 	
 VIVAA 2.0 Ø450 Anonymio Clock 	
 VIVAA Free Dani VIVAA Free VTL 	
 VIVAA Free HF 	► Die Leuchte ist nun gespeichert
 VIVAA Free Sens Anonymio Clock 	
 VIVAA Free VTL 	
 VIVAA Free VTL 	
 VIVAA Free VTL 	
 neue Geräte hinzufügen 	


2. VERBINDUNG BEARBEITEN

	<p>► Das Stift-Symbol einmal anklicken</p>
	<p>► In diesem Menu kann die Verbindung zu der ausgewählten Leuchte bearbeitet werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Name der Leuchte kann mit einem Klick in das Feld bearbeitet werden. 2. Um die Verbindung zur Leuchte zu löschen ist ein Klick auf den Mülleimer nötig.


3. LEUCHTE BEDIENEN




4. LOKALE UHRZEIT EINSTELLEN



► Auf Einstellungen klicken




► Auf «Uhr stellen» klicken




► Auf meinen Ort verwenden klicken

► Anschließend bestätigen

5. SCHALTZEITEN DEFINIEREN



► Auf Einstellungen klicken




► Auf «Schaltzeiten» klicken



► In diesem Menu können Schaltzeiten definiert werden, falls gewünscht wird, dass die Leuchte automatisch zu einer Uhrzeit Ein/Aus schaltet.

6. EINSTELLUNGEN VORNEHMEN



- Auf Einstellungen klicken



- Auf «Einstellungen» klicken



- In diesem Menu können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden:

1. Hier kann eingestellt werden, ob die VTL Kurve fix nach Zeit abläuft, oder nach Sonnen Auf- und Untergang (Astro Time)
2. Hier kann die Helligkeit bei Einschalten der Leuchte im Manuellen Modus definiert werden.
3. Hier kann die Farbtemperatur bei Einschalten der Leuchte im Manuellen Modus definiert werden.
4. Hier kann das Verhalten, nach Anliegen der Netzspannung definiert werden.
z.B. für geschaltete Steckdosen. Standard geht sie in den Automatikmodus (VTL). Das heißt in die der Zeit entsprechende Szene.


7. VTL DEMO MODUS



► Auf Einstellungen klicken




► Auf «HCL-Demo» klicken




► In diesem Menu kann der VTL-DEMO Modus gestartet und gestoppt werden


8. PASSWORT ÄNDERN



► Auf Einstellungen klicken






► Auf «Passwort ändern» klicken



► In diesem Menu kann das Passwort neu gesetzt werden

1. Altes Passwort eingeben (Standard: 1234)
2. Neues Passwort setzen
3. Neues Passwort wiederholen
4. Bestätigen

9. LEUCHE AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN

	<p>► Auf Einstellungen klicken</p>
	<p>► Auf «RESET Werkseinstellungen» klicken</p>
	<p>► Leuchte wird auf Auslieferungszustand zurückgesetzt.</p>







IMPORTANT!
THESE OPERATING INSTRUCTIONS MUST BE READ BEFORE USING THE PRODUCT.
BE READ CAREFULLY!
KEEP → FOR FUTURE REFERENCE!

Content


1.	CONNECTING THE LUMINAIRE	16
2.	EDIT CONNECTION	19
3.	OPERATING THE LIGHT	20
4.	SETTING THE LOCAL TIME	21
5.	DEFINE SWITCHING TIMES	22
6.	ATTITUDES LEADING TOPICS	23
7.	VTL DEMO MODE	24
8.	CHANGE PASSWORD	25
9.	RESETTING THE LIGHT TO THE FACTORY SETTING	26

1. CONNECTING THE LUMINAIRE



	<ul style="list-style-type: none"> ► First, open the app. ► Tap on the magnifying glass at "Add new device".
	<ul style="list-style-type: none"> ► Enter the password. ► Default: 1234 ► Can be changed in the settings afterwards.
	<ul style="list-style-type: none"> ► Luminaire is searched for ► Hold the smartphone near the luminaire, especially if there are several luminaires in the room.
	<ul style="list-style-type: none"> ► Luminaire has been found ► The light flashes 4 times ► Confirm with one click




- ▶ **Select luminaires and then "Apply selected devices".**
- ▶ **Alternatively, select "Apply all devices"**

	<p>► The luminaire is now saved</p>
--	--




2. EDIT CONNECTION

	<p>► Click the pencil symbol once</p>
	<p>► In this menu the connection to the selected luminaire can be edited.</p> <p>1. the name of the lamp can be edited with a click in the field.</p> <p>2. to delete the connection to the lamp a click on the trash can is necessary.</p>

3. OPERATING THE LIGHT




4. SETTING THE LOCAL TIME

	<p>► Click on Settings</p>
	<p>► Click on "Set clock»</p>
	<p>► Click on Use my location</p> <p>► Then confirm</p>


5. DEFINE SWITCHING TIMES



► Click on Settings




► Click on "Switch times»



► In this menu, switching times can be defined if it is desired that the light switches on/off automatically at a certain time.


6. ATTITUDES LEADING TOPICS

	<p>► Auf Einstellungen klicken</p>
	<p>► Auf «Einstellungen» klicken</p>
	<p>► Various settings can be made in this menu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. here you can set whether the VTL curve is fixed by time or by sunrise and sunset (Astro Time) 6. here you can define the brightness when the light is switched on in manual mode * 7. here you can define the colour temperature when the lamp is switched on in manual mode. * 8. here you can define the behaviour after the mains voltage is applied. e.g. for switched sockets. By default, it goes into automatic mode (VTL). This means in the scene corresponding to the time.


7. VTL DEMO MODE



► Click on Settings



► Click on "HCL-Demo"




► In this menu the VTL-DEMO mode can be started and stopped


8. CHANGE PASSWORD



► Click on Settings





► Click on "Change password"



► The password can be reset in this menu

1. enter old password (default: 1234)
2. set new password
3. confirm new password
4. confirm

9. RESETTING THE LIGHT TO THE FACTORY SETTING

	<p>► Click on Settings</p>
	<p>► Click on "RESET Factory Settings"</p>
	<p>► Luminaire is reset to delivery condition.</p>

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen
Germany

Telefon +49 7720 601 0
Telefax +49 7720 601 290

www.waldmann.com
info@waldmann.com